

One-Touch elektrisk dåseåbner - sort

Instruktionsguide

One-Touch elektrisk dåseåbner kan bruges til at åbne runde dåser. Den elektriske dåseåbner kan åbne fx majs og hakkede tomater.

Placér One-touch dåseåbneren på dåsen og tryk på startknappen. Når dåsen er åben, sidder låget fast på dåseåbneren med en magnet, og er meget nem at fjerne. Sørg for at slukke One-Touch så snart dåsen er åbnet.

I bunden af One-Touch dåseåbner sidder en lille sort knap, som får skæret til at køre baglæns og til sidst slippe grebet om dåsen. Denne kan benyttes, hvis man ønsker at få dåseåbneren til at stoppe før den er færdig. Se billedet her til højre.



Rengøring: Kan tørres med en våd klud. Tåler ikke opvaskemaskine.

Batterier medfølger ikke. Den bruger 2 stk. AA LR6, 1,5 V.

Varenr.: 370005

HMI nr.: 45631



Undgå kontakt med dåseåbnerens skær.
Dåseåbneren skal placeres på dåsen inden den tændes.
Når dåseåbneren er i brug, må dine fingre, tøj, smykker eller andet ikke være i nærheden af skæret. Ellers kan du risikere at skære dig.

Ikke egnet til brug af børn pga. det skarpe skær.

For yderligere information kan vi kontaktes på:
Danish CARE Supply – Telefon: +45 2211 8616 –
E-mail: dcs@danishcaresupply.dk – www.danishcaresupply.dk