









# FYSIC<sup>®</sup>


FX575




## 8 Gem numre ved M1, M2 or M3




## 9 Gem telefonnummer på 0, 1, 2 (... ) 9




## 10 Ring fra hukommelse



## 11 Slå lyden fra



## 12 Væg ophæng



Denne knap bruges også til at tilføje en opkaldspause.

R

R-knappen (også kaldet FLASH) bruges til kortvarigt at afbryde telefonforbindelsen; Denne korte afbrydelse bruges af nogle omstillinger til hjemmet eller kontoret til viderestilling af opkald; Offentlige omstillingsborde bruger denne knap til telekommunikationsfunktioner, såsom opkald venter. (afbrydelse = 100mS)



Knapperne; \* og # er knapper, der blandt andet bruges til "Telebankvirksomhed".



Danish CARE Supply®

8920 Randers NV - Tlf: 2211 8616 - Email: dsc@dansihcaresupply.dk - www.dansihcaresupply.dk



v1.0