

BRUGSANVISNING:

MSL FireCheck - brandhæmmende væske i spray flaske 750 ml.

Varenr.

420135

HMI nr.

86932

Anvendelse: Spray til tekstiler og andre overflader, der kan opsuge væske. Væsken har en brandhæmmende effekt.

Et testet og godkendt produkt, der kan bruges på absorberende materialer, hvorefter de beskyttes og bliver brandhæmmende.

Hvor vil det være effektivt at bruge?

FireCheck kan bruges på alle former for tekstiler, som f.eks gardiner, duge, tæpper, forklæder og anden form for beklædning.

Produktet kan også bruges på dekorationer, hvor der er anbragt et stearinlys eller på pyntepuder og gulvtæpper, der kan blive udsat for gløder.

Produktet er vandbaseret og ikke-permanent. Er det brugt på tekstiler, der vaskes, skal de behandles igen. MSL Firecheck er hårdfør over for påvirkning af slid ved alm. brug. Det har ingen lugt, er farveløs og helt ugiftigt.



Brugsanvisning?

Anvend Firecheck direkte fra flasken, væsken må ikke fortyndes. Før en fuld behandling med væsken er det en god idé at teste på et mindre, rent og tørt område. Hold Pumpen væk fra kroppen og drej på den røde spraynæse, indtil der kan sprayes med en fin tåge af væsken. Der er ingen grund til at gennembløde overfladen, der skal behandles - påfør kun overfladen et fint lag af væsken.

Når overfladen er tør efter 1. behandling gentages, så overfladen får i alt 2 behandlinger.

Hvis væsken lander på metal, bør den fjernes for at undgå pletter på overfladen.

Hvis dekorationer, udstillingsmaterialer og andre genstande sprayes, skal man sørge for, at komme godt ud i alle hjørner og kroge.

FireCheck vaskes væk ved almindelig vask, eller hvis overfladen på en eller anden måde udsættes for vand. Bliver behandlet materiale udsat for vand, skal behandlingen gentages.

Produktet er en vandbaseret væske og derfor ikke vandfast. Behandlingen bør ligeledes gentages, hvis overfladen på materialet bliver udsat for meget kraftig slidpåvirkning. Udsættes materialet hverken for kraftig slid eller vand, vil det beholde den brandhæmmende effekt.

1 liter MSL FireCheck rækker til ca. 10-12 m².

- Indhold: 750 ml
- Kan ikke bruges på: Vandafvisende overflader.
- Vandbaseret og giftfri
- Kræver ikke specielt udstyr ved brug



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danish Care Supply | Alsikevej 12 | 8920 Randers NV | Tlf.: 22 11 86 16

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk | www.danishcaresupply.dk